


## MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL SUPPORTO A PARETE PER TV LED / LCD / PLASMA

### ART. 12/23024-00 Colore: NERO

#### 1. Caratteristiche tecniche:


Carico massimo: 25 kg  
 Angolo di rotazione:  $\pm 5^\circ$   
 Angolo di rotazione:  $\pm 90^\circ$   
 Angolo di inclinazione:  $+5^\circ \sim -15^\circ$   
 Distanza dalla parete: 52~400 mm



#### 2. Elenco pezzi in dotazione:

Si prega di verificare la presenza di tutti i pezzi nella confezione, confrontandoli con l'elenco sottostante. Assicurarsi che tutti i pezzi siano nella confezione. Non usare mai pezzi difettosi. Non sostituire mai i pezzi con altri aventi caratteristiche diverse.

Nota: Un'errata installazione potrebbe causare danni alle persone!



(A) Viti ST6.3\*65 (3) (B) Ancoraggi in plastica Ø10\*61 (3) (C) Rondella piana Ø4 (4) (D) Rondella piana Ø5 (4) (E) Rondella piana Ø6\*Ø16\*1.5 (7) (F) Vite M4\*8 (4)



(G) Vite M4\*12 (4) (H) Vite M5\*8 (4) (I) Vite M5\*12 (4) (J) Vite M6\*8 (4) (K) Vite M6\*12 (4) (L) Vite M8\*8 (4) (M) Vite M8\*12 (4)




(N) Chiave esagonale interna S=6 (1) (O) Chiave S=13 (1) Coperchio di plastica (1) Coperchio di plastica (1) Livella (1) Estensioni (4)

#### 3. Installazione e istruzioni operative


**Note:** Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima dell'installazione!

Fase 1




Allentare i due bulloni sulla piastra TV come mostrato nello scavo, quindi sollevare e rimuovere la piastra TV dalla piastra a muro.

Fase 2




Mettere la bolla di livello sul bordo superiore della piastra a muro.

Fase 3




Utilizzare la piastra a muro come modello per praticare tre fori di Ø 8mm e 50 mm di profondità nella parete. Quindi incastrare i tasselli di plastica nei tre fori. Fissare la piastra a muro con tre bulloni di fissaggio attraverso i fori di montaggio per installare saldamente la piastra a muro sulla parete in verticale.

Fase 4




Inserire i due coperchi di plastica su entrambi i lati della piastra a muro.

Fase 5-a



Installare il pannello TV sulla piastra del televisore con i bulloni adatti selezionati dal sacchetto delle parti. Infine regolare l'azimut del pannello TV in una posizione adatta per la visione.

Fase 5-b




Se le dimensioni della piastra TV sono inferiori alle dimensioni della parte posteriore del televisore, utilizzare i quattro bulloni per fissare strettamente le quattro staffe di estensione in una posizione adatta sulla piastra TV.

Quindi collegate le quattro staffe di espansione insieme alla piastra TV direttamente sul retro del televisore.

Nota: la rondella è solo per i bulloni.


Fase 6



Sollevare il display con la piastra TV sopra la piastra a muro, appendere la piastra TV alla piastra a muro come mostrato in figura.

Quindi serrare i due bulloni alla piastra TV per fissarli saldamente.

Fase 7



L'angolo di visualizzazione del display può essere regolato a piacere come mostrato in Figura.

Utilizzare la chiave esagonale S = 6 (L) per regolare la tenuta del bullone. Questo prodotto include anche una funzione di gestione dei cavi.

Nota: durante la regolazione, si prega di fare attenzione alla propria mano per evitare tagli e prestare attenzione alla posizione dei cavi per evitare danni.

### Note:

(1) Scegliete un punto adatto dove installare la piastra di fissaggio a muro. Accertatevi che la parete sostenga pesi dai 100 kg in su.

(2) Gli utenti devono controllare e sottoporre frequentemente il prodotto a manutenzione, in base allo stato di utilizzo, in modo da assicurare che il televisore a schermo piatto funzioni in modo normale, sicuro e non rischioso.

Si prega di pulire frequentemente le parti di giunzione con un panno asciutto. Non utilizzare in luoghi esposti alla pioggia o in un ambiente umido.

Si prega di controllare ogni due mesi che tutte le viti siano ben fissate.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA  
ELCART DISTRIBUTION SPA  
Via Michelangelo Buonarroti, 46  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY  
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)


La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.  
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

## INSTRUCTION MANUAL FOR MOUNTING THE WALL SUPPORT FOR LED TV / LCD / PLASMA

### ART. 12/23024-00 Color: BLACK

#### 1. Technical parameter:

Maximum load: 25kg  
 Rotate angle:  $\pm 5^\circ$   
 Swing angle:  $\pm 90^\circ$   
 Pitching angle:  $+5^\circ \sim -15^\circ$   
 Distance from wall: 52~400mm




#### 2. List of pieces supplied:

Please check the parts in the package compare with the following list. Make sure all of the parts are in the package.

Never use defective parts. Never replace part with different specification.

Note: Incorrect installation may cause injury!



(A) ST6.3\*65 screws (3) (B) Ø10\*61 Plastic anchors (3) (C) Ø4 Flat washer (4) (D) Ø5 Flat washer (4) (E) Ø6\*Ø16\*1.5 Flat washer (7) (F) M4\*8 Screw (4)



(G) M4\*12 Screw (4) (H) M5\*8 Screw (4) (I) M5\*12 Screw (4) (J) M6\*8 Screw (4) (K) M6\*12 Screw (4) (L) M8\*8 Screw (4) (M) M8\*12 Screw (4)




(N) Inner hexagon spanner S=6 (1) (O) Spanner S=13 (1) Plastic cover (1) Plastic cover (1) Level bubble (1) Extensions (4)

#### 3. Installation and operating instructions


**Note:** Please read these instructions carefully before installation!

Step 1




Loosen the two bolts on the TV plate as shown in the dig, then lift and remove the TV plate from the wall plate.

Step 2




Put the level bubble on the top edge of the wall plate.

Step 3




Use the wall plate as a templet to drill three holes of Ø8mm and 50mm depth in the vertical wall. Then wedge three plastic concrete anchors into the holes. Fix the wall plate with three lag bolts through the mounting holes to install the wall plate on the vertical wall firmly.

## Step 4




Insert the two plastic covers on both side of wall plate.

## Step 5-a



Install the panel TV on the TV plate with suitable bolts selected from the parts bag. At last adjust the azimuth of the panel TV to a suitable position for watching.


## Step 5-b



If the size of the TV plate is smaller than the size of the back of the TV, use the four bolts to fix the four extension boards to a suitable location on the TV plate tightly. Then Attached the four extension boards together with the TV plate directly to the back of TV.


Note: The washer is only used for bolts.

## Step 6



Lift the display together with the TV plate above the wall plate, hang the TV plate to the wall plate as shown in the fig. Then tighten the two bolts back to the TV plate to fix them firmly.

## Step 7



The view angle of the display can be adjusted between the specific range as shown in the fig.

Use the inner hexagon spanner S=6(L) to adjust the tightness of the bolt. This mount also includes a cable management feature.

Note: While adjusting, please take care of your hand to avoid clipping, and pay attention to the cables' position to avoid damage.

## Notes

(1) Choose the right place to install wall plate. The bracket must be installed on solid concrete wall.

Make sure the wall can support 100kg weights up.

(2) Users should check and maintain the product frequently according to the use status to ensure the flat panel TV works normally, safely and securely.

Please wipe joining parts with a dry cloth frequently. Don't use it in rain or in moist environment.

Please check once two months if all bolts are secure or not.

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:  
ELCART DISTRIBUTION SPA  
Via Michelangelo Buonarroti, 46  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY  
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)


La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.  
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA SOPORTE DE PARED PARA TV LED / LCD / PLASMA

### ART. 12/23024-00 Color: NEGRO

#### 1. Características técnicas:


Carga máxima: 25 kg  
 Ángulo de rotación:  $\pm 5^\circ$   
 Ángulo de rotación:  $\pm 90^\circ$   
 Ángulo de inclinación:  $+5^\circ \sim -15^\circ$   
 Distancia de la pared: 52~400 mm



#### 2. Lista de piezas suministradas:

Verifique la presencia de todas las piezas en el paquete y compárelas con la lista a continuación. Asegúrese de que todas las piezas estén en el paquete. Nunca use piezas defectuosas. Nunca reemplace las piezas con otras que tengan diferentes características.

Nota: ¡Una instalación incorrecta podría causar lesiones personales!



(A) Tornillos ST6.3\*65 (3) (B) Anclajes de plástico Ø10\*61 (3) (C) Arandela plana Ø4 (4) (D) Arandela plana Ø5 (4) (E) Arandela plana Ø6\*Ø16\*1.5 (7) (F) Tornillo M4\*8 (4)




(G) Tornillo M4\*12 (4) (H) Tornillo M5\*8 (4) (I) Tornillo M5\*12 (4) (J) Tornillo M6\*8 (4) (K) Tornillo M6\*12 (4) (L) Tornillo M8\*8 (4) (M) Tornillo M8\*12 (4)




(N) Interna llave hexagonal S=6 (1) (O) Clave S=13 (1) Cubierta de plástico (1) Cubierta de plástico (1) Nivel de burbuja (1) Extensiones (4)

#### 3. Instrucciones de instalación y funcionamiento


**Note:** Lea estas instrucciones atentamente antes de la instalación.



Afloje los dos pernos en la placa de TV como se muestra en la excavación, luego levante y retire la placa de TV de la placa de pared.




Coloque la burbuja en el borde superior de la placa de pared.




Use la placa de pared como plantilla para perforar tres agujeros de Ø 8mm y 50 mm de profundidad en la pared. Luego inserte los tapones de plástico en los tres agujeros. Fije la placa de pared con tres pernos de montaje a través de los agujeros de montaje para instalar de forma segura la placa de pared en la pared verticalmente.



#### Paso 4




#### Paso 5-a




Inserte las dos cubiertas de plástico en ambos lados de la placa de pared. Instale el panel de TV en la placa de TV con los pernos apropiados seleccionados de la bolsa de partes. Finalmente, ajuste el azimut del panel de TV en una posición adecuada para ver.

#### Paso 5-b




Si el tamaño de la placa de TV son más pequeños que el tamaño de la parte trasera del televisor, utilice los cuatro tornillos para fijar firmemente la extensión cuatro soportes en una posición adecuada en la placa de TV. Luego conecte los cuatro soportes de expansión junto con la placa de TV directamente en la parte posterior del televisor. Nota: la arandela es solo para pernos.

#### Paso 6



Levante la pantalla con la placa de TV sobre la placa de pared, cuelgue la placa de TV a la placa de pared como se muestra en la figura. Luego apriete los dos pernos a la placa de TV para asegurarlos firmemente.

Paso 7



El ángulo de visualización de la pantalla se puede ajustar como se desee, como se muestra en la figura.

Use la llave hexagonal S = 6 (L) para ajustar la tensión del perno. Este producto también incluye una función de gestión de cables.

Nota: Al ajustar, cuide su mano para evitar cortes y preste atención a la posición de los cables para evitar daños.

**Notas:**

- (1) Seleccione un lugar adecuado para instalar la placa de fijación a la pared. Asegúrese de que la pared soporte pesas de 100 kg.
- (2) Los usuarios deben verificar y enviar el producto de mantenimiento con frecuencia, dependiendo del estado de uso, para asegurarse de que el televisor de pantalla plana funcione de manera normal, segura y sin riesgos.

Limpie frecuentemente las piezas de unión con un paño seco. No lo use en lugares expuestos a la lluvia o en un ambiente húmedo.

Por favor revise cada dos meses que todos los tornillos estén apretados.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR  
ELCART DISTRIBUTION SPA  
Via Michelangelo Buonarroti, 46  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY  
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
*The divulgation of data contained in this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.*  
 La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.